

# Petit badge électronique

## Manuel d'utilisation

### Caractéristiques principales

Dimensions : 35,5x10,7 mm

Poids : 10,5 g

Capacité de la batterie : 120 mAh

Autonomie : 4 à 6 heures

Version : V5.4

Port de charge : USB-C

Portée : 10 m

Temps de charge : environ 2 h

### Fonctionnement des boutons :

1. Marche/Arrêt :  
Éteint, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer. Allumé, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes pour forcer le redémarrage.
2. Verrouillage/Déverrouillage :  
Écran allumé, appuyez brièvement sur le bouton de verrouillage pour éteindre l'écran, puis appuyez de nouveau brièvement pour l'éteindre.
3. Connexion sans fil :  
Appuyez deux fois sur le bouton pour activer la connexion sans fil et accéder au mode appairage. Appuyez une fois sur le bouton pour désactiver la connexion sans fil. - Supprimer une image : Appuyez trois fois sur le bouton pour afficher l'icône de la corbeille, puis double-cliquez pour supprimer l'image actuelle.
4. Changement d'image par vibration :  
Tapotez légèrement ou secouez l'appareil pour passer à l'image suivante. Si aucune action ni vibration n'est détectée pendant 10 minutes, l'écran se verrouille automatiquement.

### Instructions d'utilisation de l'application

#### APPLICATION :

- 1) Télécharger des produits numériques :  
[baji.gdwl.com/index/index/download](http://baji.gdwl.com/index/index/download)



- 2) Double-cliquez sur le bouton du produit pour afficher le code QR, ou scannez le code QR figurant sur l'emballage/le manuel du produit pour le télécharger ;
- 3) Double-cliquez sur le bouton de l'appareil pour activer la connexion sans fil.
- 4) Ouvrez l'application et autorisez-la à se connecter à l'appareil, en activant la connexion sans fil, la localisation et les autres autorisations ;
- 5) Appuyez sur « Mon compte » en bas à droite de l'application → « Connexion à l'appareil » pour vous connecter.

# Petit badge électronique

## Créer une image :

1. Sur l'écran « Créer », cliquez sur « Affichage d'une image » pour accéder à l'interface de transfert d'image. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo ou d'une image pour prendre une photo instantanément ou sélectionnez-en une dans votre album. Vous pouvez ajouter des effets comme du texte, des autocollants ou des ornements depuis le menu des autocollants créatifs.

Cliquez sur « Téléverser » ci-dessous et attendez que le téléphone termine le téléversement et que l'appareil se mette à jour.

2. Sur l'écran Créer, cliquez sur « Sélection » pour créer un texte personnalisé. Saisissez votre texte (avec des espaces entre chaque caractère). Vous pouvez ajuster la taille du texte, la vitesse de lecture, la couleur de la police et la couleur d'arrière-plan dans le menu déroulant.

Cliquez sur « Téléverser » ci-dessous et attendez que le téléphone termine le téléversement et que l'appareil se mette à jour.

- ❖ Sur l'écran Créer, cliquez sur « Diaporama multi-images » pour afficher l'interface du diaporama multi-images. Appuyez sur l'icône de la caméra ou de l'image pour prendre une photo instantanément ou sélectionnez-en une dans l'album de votre téléphone. Cliquez sur « Téléverser » ci-dessous et attendez que le téléphone termine le téléversement et que l'appareil se mette à jour.
- ❖ Sur l'écran Créer, cliquez sur « GIF » pour accéder à l'interface GIF. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo ou d'une image pour prendre un GIF instantanément ou sélectionnez-en un dans l'album de votre téléphone. Prévisualisez et ajustez la vitesse de lecture, puis cliquez sur « Téléverser » ci-dessous et attendez que le téléphone termine le transfert et que l'appareil se mette à jour.

## Précautions

- (1) Assurez-vous que votre appareil est suffisamment chargé, car une batterie faible peut affecter la vitesse de transmission.
- (2) Les fichiers vidéo et GIF étant relativement volumineux, le temps de transmission sera plus long (les fichiers GIF sont limités à 2 Mo et les fichiers vidéo à 3 secondes).
- (3) La portée de la connexion sans fil (dans un rayon de 10 mètres) peut être affectée par des obstacles tels que des arbres. Évitez donc de l'utiliser à grande distance.

## Dépannage

- (1) Déconnexion sans fil : Redémarrez l'appareil et l'application, et vérifiez que la connexion sans fil du téléphone est activée.
- (2) Contenu non affiché : Téléversez à nouveau le fichier ou vérifiez que la mémoire est pleine. Plein.
- (3) Si l'appareil ne répond pas : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour forcer le redémarrage.